



ATLAS BIG BOX MONTAGEANLEITUNG FÜR 4 ROLLEN **Atlas Big Box assembly instructions**

Lieferumfang:

- 1 x Box
- 2 x Räder Vorderseite mit Bremse / 2 x wheels with brake front
- 2 x Räder ohne Bremse Rückseite / 2 x wheels without brake rear
- 16+1 Schrauben / 16 + 1 screws
- 16 +1 Muttern / 16 +1 screw nut

Sie benötigen einen Schlitzschraubenzieher und einen Schraubenschlüssel/Ratsche (Gr. 10):
You will need a flat-blade screwdriver and a wrench (size 10):



Bitte stellen Sie die Box zur Montage der Räder auf eine weiche Oberfläche (Tuch/Teppich) um Kratzer zu vermeiden.

Please place the box on a soft surface (blanket / carpet) to avoid scratches.



Räder mit Bremse kommen an die Vorderseite / wheels with brakes are to be assembled at the front.



Führen Sie die Schrauben von innen durch die vorgebohrten Löcher und halten Sie diese mit dem Schlitzschraubenzieher in dieser Position.

Insert the screws from the inside through the pre-drilled holes and hold them in this position with the flat-head screwdriver.



Setzen Sie die Mutter auf die Schraube und ziehen sie diese dann mit dem Schraubenschlüssel/Ratsche fest.

Place the nut on the screw and then tighten it with the wrench / ratchet.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: support@crewshop24.com

For any questions, pls do not hesitate to contact us: support@crewshop24.com